



SIMR=RECEPCIÓN DE DATOS
 SIMT=TRANSMISIÓN DE DATOS
 NIVELES: 0 A VCC,
 DEPENDIENDO DEL VOLTAJE
 DE ALIMENTACIÓN (VCC)
 DEL SIM900

SIMR	SIMT
R	T
GND	GND

← CONFIGURACION DEL HEADER